

ENGLISH

Fibre-optic Photoelectric Sensor
with visible redlight
Operating instructions

- Safety notes**
- Marking:
☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.
 - It corresponds to the intrinsic safety according to EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) and EN 60947-5-6 (2000) (switching output: NAMUR). The intrinsic safety is only ensured in combination with the corresponding and appropriate consumable materials and in accordance with the Proof of Intrinsic Safety. The data and notes of the EC-Declaration of conformity and national installation directions should be observed.
 - Read the operating instructions before starting operation.
 - Connection, assembly, and settings only by competent technicians.
 - Protect the device against moisture and soiling when operating.
 - No safety component in accordance with EU machine guidelines.

Correct use

Directive relevant conformity explosion prevention:
EC-directive 94 / 9 / EC.

The devices correspond to the category 2 G and can be used in potentially explosive atmosphere "zone 1" and "zone 2".

The WLL 24-2Exi fibre-optic photoelectric sensor is an photo electronic sensor and is used for optical, non-contact detection of objects, animals; and persons.

Starting operation

- 1** Open cover and guard of photoelectric proximity sensor; ensure that no dirt enters device.
- 2** **With following connectors only:**
Equipment plug horizontally (H) and vertically (V) adjustable. Connect and secure cable receptacle tension-free.
The following apply for connection in **B**: brn = brown, blu = blue.
Only for versions with terminal chamber:
Disconnect M16 screw fixing, remove sealing plugs. Cable outlet can be swivelled horizontally (H) and vertically (V). Feed tension-free supply cable through and connect photoelectric proximity sensor as per connection diagram **B** and tighten again the M16 screw fixing together with the sealing gasket to ensure the protection class "IP" of the device.

- Close protective cover.
Mount sensor to suitable holders (e. g. SICK mounting bracket).
Connect photoelectric sensor to operating voltage (see type label).
- 3** **Principle of photoelectric proximity sensor:**
Maintain direction in which object moves relative to sensor.
Check application conditions such as sensing range, object size, and compare with characteristic in diagram.
Setting of the sensing range:
Set sensing range to max. position object. Position light spot on object. Red sender light spot visible on object. Signal strength indicator should light up. If it does not light up or if it is flashing, readjust and / or clean photoelectric proximity sensor and / or check application conditions.
Remove the object, and then the LED signal strength indicator must switch off. If it does not switch off, turn the sensing range adjuster in the min. direction until the indicator switches off.

- 4** **Princible for through-beam photoelectric sensor:**
Mount the fibre-optic cable opposite and align it roughly.
Pay attention to the scanning range when you do this (see the technical data at the end of these operating instructions).
Connect sensor to operating voltage (see type label).
Alignment of light received.
Set the sensitivity control to max.
Adjust the fibre-optic cable until the LED signal strength indicator remains lit.
Object detection check:
Move object into the beam; the strength indicator should switch off. If it does not switch off or continues to blink, reduce the sensitivity using the "sensitivity control" switch until it switches off. It should switch on again after the object is removed. If it does not switch on again, adjust the sensitivity until the switching threshold is set correctly.

Maintenance

SICK photoelectric sensors are maintenance-free.
We recommend doing the following regularly
- clean the external lens surfaces.
- check the screw connections and plug-in connections.
No modifications may be made to devices.

DEUTSCH

Lichtschranke mit Lichtleitern
mit sichtbarem Rotlicht
Betriebsanleitung

- Sicherheitshinweise**
- Kennzeichnung:
☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.
 - Entspricht der Schutzart Eigensicherheit nach EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) und EN 60947-5-6 (2000) (Schaltausgang NAMUR). Die Eigensicherheit ist nur in Zusammenschaltung mit einem entsprechend zugehörigen Betriebsmittel und gemäß dem Nachweis der Eigensicherheit gewährleistet. Die in der EG-Baumusterprüfbescheinigung enthaltenen Daten und Hinweise und die nationalen Errichterbestimmungen sind zu beachten.
 - Vor der Inbetriebnahme die Betriebsanleitung lesen.
 - Anschluss, Montage und Einstellung nur durch Fachpersonal.
 - Gerät bei Inbetriebnahme vor Feuchte und Verunreinigung schützen.
 - Kein Sicherheitsbauteil gemäß EU-Maschinenrichtlinie.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Richtlinienkonformität Explosionsschutz: EG-Richtlinie 94 / 9 / EG.
Die Geräte entsprechen der Kategorie 2 G und können in den explosionsgefährdeten Bereichen „Zone 1“ und „Zone 2“ eingesetzt werden.
Die Lichtschranke WLL24-2Exi ist ein photoelektronischer Sensor und wird zum optischen, berührungslosen Erfassen von Sachen, Tieren und Personen eingesetzt.

Inbetriebnahme

- 1** Deckel und Schutzhaube des Lichttasters öffnen; darauf achten, dass kein Schmutz in das Gerät gelangt.
- 2** **Nur bei den Steckerversionen:**
Gerätestecker nach horizontal (H) und vertikal (V) schwenkbar. Leitungsdose spannungsfrei aufstecken und festschrauben.
Für Anschluss in **B** gilt: brn = braun, blu = blau.

SICK

8010641.Y508 0614 CV

Australia
Phone +61 3 9457 0600

Belgium/Luxembourg
Phone +32 (0)2 466 55 66

Brazil
Phone +55 11 3215-4900

Canada
Phone +1 905 771 14 44

Česká republika
Phone +420 2 57 91 18 50

China
Phone +86 4000 121 000
+852 2153 6300

Danmark
Phone +45 45 82 64 00

Deutschland
Phone +49 211 5301-301

España
Phone +34 93 480 31 00

France
Phone +33 1 64 62 35 00

Great Britain
Phone +44 (0)1727 831121

India
Phone +91-22-4033 8333

Japan
Phone +81 (0)3 5309 2112

Magyarország
Phone +36 1 371 2680

Niederland
Phone +31 (0)30 229 25 44

Österreich
Phone +43 (0)22 36 62 28 B-0

Norge
Phone +47 67 81 50 00

Polska
Phone +48 22 837 40 50

România
Phone +40 356 171 120

Russia
Phone +7 495-775-05-30

Schweiz
Phone +41 41 619 29 39

Singapore
Phone +65 6744 3732

Slovenija
Phone +386 (0)1-47 69 990

South Africa
Phone +27 11 472 3733

South Korea
Phone +82 2 786 6321/4

Suomi
Phone +358-9-25 15 800

Sverige
Phone +46 10 110 10 00

Taiwan
Phone +886-2-2375-6288

Türkiye
Phone +90 (216) 528 50 00

United Arab Emirates
Phone +971 (0) 4 8865 878

USA/Mexico
Phone +1(952) 941-6780

Please find detailed addresses and additional representatives and agencies in all major industrial nations at www.sick.com

BZ mit 43

More representatives and agencies at www.sick.com · Subject to change without notice · The specified product features and technical data do not represent any guarantee.

Weitere Niederlassungen finden Sie unter www.sick.com · Irrtümer und Änderungen vorbehalten · Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar.

Plus de représentations et d'agences à l'adresse www.sick.com · Sujet à modification sans préavis · Les caractéristiques de produit et techniques indiquées ne constituent pas de déclaration de garantie.

Para mais representantes e agências, consulte www.sick.com · Alterações poderão ser feitas sem prévio aviso · As características do produto e os dados técnicos apresentados não constituem declaração de garantia.

Altri rappresentanti ed agenzie si trovano su www.sick.com · Contenuti soggetti a modifiche senza preavviso · Le caratteristiche del prodotto e i dati tecnici non rappresentano una dichiarazione di garanzia.

Más representantes y agencias en www.sick.com · Sujeto a cambio sin previo aviso · Las características y los datos técnicos especificados no constituyen ninguna declaración de garantía.

欲了解更多代表机构和代理商信息，请登录 www.sick.com · 如有更改，另行通知 · 对所给出的产品特性和技术参数 的正确性不予保证。

その他の営業所は www.sick.com よりご覧ください · 予告なしに変更されることがあります · 記載されている製品機能および技術データは保証を明示するものではありません。



Nur bei Versionen mit Klemmenanschlussraum:
M16-Verschraubung lösen, Dichtungstopfen entfernen. Leitungsaustritt nach horizontal (H) und vertikal (V) schwenkbar. Spannungsfreie Versorgungsleitung durchführen und Lichtschranke nach Anschlusschema **B** anschließen und die M16-Verschraubung mit Dichtung wieder anziehen, damit die IP-Schutzart des Gerätes sichergestellt wird.
Schutzklappe schließen.
Sensor an geeigneten Halter anschrauben (z. B. SICK-Haltewinkel).
Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).

3 **Tasterprinzip:**
Bewegungsrichtung des Objektes relativ zum Sensor einhalten.
Einsatzbedingungen wie Schaltabstand, Objektgröße überprüfen und mit der Kennlinie im Diagramm vergleichen.
Einstellung Schaltabstand:
Schaltabstand auf max. stellen.
Objekt positionieren. Lichtfleck auf Objekt ausrichten.
Sichtbarer roter Sendelichtfleck auf Objekt erkennbar. Empfangsanzeige muss permanent leuchten. Leuchtet sie nicht oder blinkt sie, Lichttaster neu justieren, reinigen bzw. Einsatzbedingungen überprüfen.
Objekt entfernen, die Empfangsanzeige muss erlöschen. Erlöscht sie nicht, Drehknopf in Richtung min. drehen, bis sie erlischt. Vorgang so lange wiederholen, bis die Schaltschwelle genau eingestellt ist.

- 4** **Einwegprinzip:**
Lichtleiter gegenüberliegend montieren und grob ausrichten. Dabei Reichweite beachten (s. technische Daten am Ende dieser Betriebsanleitung).
Sensor an Betriebsspannung legen (s. Typenaufdruck).
Justage Lichttempfang:
Drehknopf auf max. stellen.
Lichtleiter so lange justieren, bis Empfangsanzeige permanent leuchtet.
Kontrolle Objekterfassung:
Objekt in den Strahlengang bringen; die Empfangsanzeige muss erlöschen. Leuchtet sie weiterhin oder blinkt sie, die Empfindlichkeit am Drehknopf so lange reduzieren, bis sie erlischt. Nach Entfernen des Objektes muss sie wieder aufleuchten; ist dies nicht der Fall, Empfindlichkeit so lange verändern, bis die Schaltschwelle korrekt eingestellt ist.



Wartung

SICK-Lichtschranken sind wartungsfrei.
Wir empfehlen, in regelmäßigen Abständen
– die optischen Grenzflächen zu reinigen,
– Verschraubungen und Steckverbindungen zu überprüfen.
Veränderungen an Geräten dürfen nicht vorgenommen werden.



WLL24-2Exi ☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb			
RW scanning range	Reichweite RW	Portée RW	Alcance RW
Sensing range max.	Schaltabstand max.	Distance de commutation max.	Distância de comutação max.
Supply voltage U _S	Versorgungsspannung U _V	Tension d'alimentation U _V	Tensão de força U _V
Switching frequency max.	Schaltfolge max.	Le signal max.	Sequência do sinal max.
Response time	Ansprechzeit	Temps de réponse	Tempo de reação
Switching output	Schaltausgang	Sortie de commutation	Saída de comutação
Enclosure rating	Schutzart	Type de protection	Tipo de proteção
Protection class	Schutzklasse	Classe de protection	Classe de proteção
Circuit protection	Schutzschaltungen	Circuits de protection	Circuitos protetores
Ambient operating temperature T4	Betriebsumgebungstemperatur T4	Température ambiante T4	Temperatura ambiente de operação T4
EU-type examination certificate	EG-Baumusterprüfbescheinigung	Certificat d'essai d'homologation CE	Certificado de exame CE de tipo
EU-Declaration of Conformity	EG-Konformitätserklärung	Déclaration de conformité CE	Declaração de conformidade da CE
Voltage U _i	Spannung U _i	Tension U _i	Tensão U _i
Current I _i	Strom I _i	Intensité I _i	Corrente I _i
Power P _i	Leistung P _i	Puissance P _i	Potência P _i
Effective internal capacity C _i	Wirksame innere Kapazität C _i	Capacité interne efficace C _i	Capacidade interna eficaz C _i
Effective internal inductivity L _i	Wirksame innere Induktivität L _i	Inductance interne efficace L _i	Indutância interna eficaz L _i
1) Object 90 % reflection according to DIN 5033	1) Objekt 90 % Remission nach DIN 5033	1) Objet Luminance de 90 % selon DIN 5033	1) Objeto: 90 % de remissão segundo DIN 5033
2) Provided with isolating switching device EN 2 Ex	2) Versorgung mit Trennschaltgerät EN 2 Ex	2) Alimentation avec sectionneur EN 2 Ex	2) Alimentação com chave interruptora EN 2 Ex
3) Limit values: Ripple max. 0.4 V _{pp}	3) Grenzwerte: Restwelligkeit max. 0,4 V _{SS}	3) Valeurs limites: Ondulation résiduelle max. 0,4 V _{SS}	3) Valores limite: Ondulação residual max. 0,4 V _{SS}
4) With light / dark ratio 1:1	4) Mit Hell- / Dunkelverhältnis 1:1	4) Pour un rapport clair / sombre 1:1	4) Com uma relação luminoso / escuro de 1:1
5) Signal transit time with resistive load	5) Signallaufzeit bei ohmscher Last	5) Durée du signal en charge ohmique	5) Tempo de transição do sinal com carga ôhmica
6) Reference voltage 50 V DC	6) Bemessungsspannung DC 50 V	6) Tension de calcul 50 V c.c.	6) Tensão de dimensionamento DC 50 V
7) A = U _V connections reversepolarity protected C = Interference pulse suppression	7) A = U _V -Anschlüsse verpolsichernd C = Störimpulsunterdrückung	7) A = Raccordements U _V protégés contre C = Suppression des impulsions parasites	7) A = Conexões U _V protegidas contra inversão de polos C = Supressão de impulsos parasitas
8) Negligible small	8) Vernachlässigbar klein	8) Négligeable	8) Negligentemente pequeno

WLL24-2Exi ☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb			
Portata RW	Alcance RW	最大有效距離 RW	検出距離範囲 RW、最大値
Distanza di commutazione max.	Distancia de comutación max.	检测范围、最大	スイッチ間隔、最大値
Tensione di alimentazione U _V	Tensión de alimentación U _V	电源电压 U _V	供給電圧 U _V
Sequenza segnali max.	Secuencia de señales max.	最小信号序列 max.	最小信号シーケンス max.
Tempo di risposta	Tempo de reacción	触发时间	応答時間
Uscita di commutazione	Salida de conexión	开关输出端	スイッチング出力
Tipo di protezione	Tipo de protección	保护种类	保護等級
Classe di protezione	Protección clase	保护级别	保護クラス
Commutazioni di protezione	Circuitos de protección	保护电路	保護回路
Temperatura ambiente circostante T4	Temperatura ambiente de servicio T4	工作环境・温度 T4	使用周囲温度 T4
Attestato di certificazione CEE	Certificado de homologación de tipo CE	欧盟型式检验证书	EU 型式検査合格証
Dichiarazione di conformità CEE	Declaración de conformidad de la CE	欧盟一致性声明	EU 適合宣言書
Tensione U _i	Tensión U _i	电压 U _i	電圧 U _i
Corrente I _i	Corriente I _i	电流 I _i	電流 I _i
Potenza P _i	Potencia P _i	功率 P _i	出力 P _i
Capacità interna efficace C _i	Capacidad interna efectiva C _i	内部有效电容 C _i	効果的な内部キャパシタンス C _i
Induttività interna efficace L _i	Inductividad interna efectiva L _i	内部有效电感 L _i	効果的な内部インダクタンス L _i
1) Oggetto 90 %, remissione sec. DIN 5033	1) Objeto 90 % de remision en base a DIN 5033	1) 90 % 漫反射物体按照 DIN 5033	1) 対象物 90 % の反射率 DIN 5033 に準拠
2) Alimentazione con separatore EN 2 Ex	2) Alimentación con seccionador EN 2 Ex	2) 絶縁スイッチング装置 EN 2 Ex 装備	2) 配有有隔离开关装置 EN 2 Ex
3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) 操作电流 极间剩利率波幅度 max. 0,4 V _{SS}	3) 限界値 最大 0,4 V _{SS}
4) Con relatio chiaro / scuro 1:1	4) Con una relación claro / oscuro de 1:1	4) 亮 / 暗比 1:1	4) 明暗比率 1:1 の場合
5) Tempo di continuare di segnale a resistenza ohmica	5) Duración de la señal con carga ôhmica	5) 电阻性负载时，传感器检测到变化时输出信号的转换时间	5) 抵抗負荷における信号遷移時間
6) Tensione di taratura DC 50 V	6) Tensión tolerable DC 50 V	6) 额定电压 DC 50 V	6) 定格電圧 DC 50 V
7) A = U _V -collegamenti con protez. contro inversione di poli C = Soppressione impulsi di disturbo	7) A = Conexiones U _V a prueba de inversión de polaridad C = Represión de impulso de interferencia	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 噪声干扰脉冲抑制	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 干渉パルス制御
8) Trascurabilmente piccola	8) Despreciablemente pequeña	8) 几乎可以忽略	8) 無視できるほど小さい



WLL24-2Exi ☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb			
Portata RW	Alcance RW	最大有效距離 RW	検出距離範囲 RW、最大値
Distanza di commutazione max.	Distancia de comutación max.	检测范围、最大	スイッチ間隔、最大値
Tensione di alimentazione U _V	Tensión de alimentación U _V	电源电压 U _V	供給電圧 U _V
Sequenza segnali max.	Secuencia de señales max.	最小信号序列 max.	最小信号シーケンス max.
Tempo di risposta	Tempo de reacción	触发时间	応答時間
Uscita di commutazione	Salida de conexión	开关输出端	スイッチング出力
Tipo di protezione	Tipo de protección	保护种类	保護等級
Classe di protezione	Protección clase	保护级别	保護クラス
Commutazioni di protezione	Circuitos de protección	保护电路	保護回路
Temperatura ambiente circostante T4	Temperatura ambiente de servicio T4	工作环境・温度 T4	使用周囲温度 T4
Attestato di certificazione CEE	Certificado de homologación de tipo CE	欧盟型式检验证书	EU 型式検査合格証
Dichiarazione di conformità CEE	Declaración de conformidad de la CE	欧盟一致性声明	EU 適合宣言書
Tensione U _i	Tensión U _i	电压 U _i	電圧 U _i
Corrente I _i	Corriente I _i	电流 I _i	電流 I _i
Potenza P _i	Potencia P _i	功率 P _i	出力 P _i
Capacità interna efficace C _i	Capacidad interna efectiva C _i	内部有效电容 C _i	効果的な内部キャパシタンス C _i
Induttività interna efficace L _i	Inductividad interna efectiva L _i	内部有效电感 L _i	効果的な内部インダクタンス L _i
1) Oggetto 90 %, remissione sec. DIN 5033	1) Objeto 90 % de remision en base a DIN 5033	1) 90 % 漫反射物体按照 DIN 5033	1) 対象物 90 % の反射率 DIN 5033 に準拠
2) Alimentazione con separatore EN 2 Ex	2) Alimentación con seccionador EN 2 Ex	2) 絶縁スイッチング装置 EN 2 Ex 装備	2) 配有有隔离开关装置 EN 2 Ex
3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) 操作电流 极间剩利率波幅度 max. 0,4 V _{SS}	3) 限界値 最大 0,4 V _{SS}
4) Con relatio chiaro / scuro 1:1	4) Con una relación claro / oscuro de 1:1	4) 亮 / 暗比 1:1	4) 明暗比率 1:1 の場合
5) Tempo di continuare di segnale a resistenza ohmica	5) Duración de la señal con carga ôhmica	5) 电阻性负载时，传感器检测到变化时输出信号的转换时间	5) 抵抗負荷における信号遷移時間
6) Tensione di taratura DC 50 V	6) Tensión tolerable DC 50 V	6) 额定电压 DC 50 V	6) 定格電圧 DC 50 V
7) A = U _V -collegamenti con protez. contro inversione di poli C = Soppressione impulsi di disturbo	7) A = Conexiones U _V a prueba de inversión de polaridad C = Represión de impulso de interferencia	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 噪声干扰脉冲抑制	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 干渉パルス制御
8) Trascurabilmente piccola	8) Despreciablemente pequeña	8) 几乎可以忽略	8) 無視できるほど小さい

WLL24-2Exi ☞ II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb			
Portata RW	Alcance RW	最大有效距離 RW	検出距離範囲 RW、最大値
Distanza di commutazione max.	Distancia de comutación max.	检测范围、最大	スイッチ間隔、最大値
Tensione di alimentazione U _V	Tensión de alimentación U _V	电源电压 U _V	供給電圧 U _V
Sequenza segnali max.	Secuencia de señales max.	最小信号序列 max.	最小信号シーケンス max.
Tempo di risposta	Tempo de reacción	触发时间	応答時間
Uscita di commutazione	Salida de conexión	开关输出端	スイッチング出力
Tipo di protezione	Tipo de protección	保护种类	保護等級
Classe di protezione	Protección clase	保护级别	保護クラス
Commutazioni di protezione	Circuitos de protección	保护电路	保護回路
Temperatura ambiente circostante T4	Temperatura ambiente de servicio T4	工作环境・温度 T4	使用周囲温度 T4
Attestato di certificazione CEE	Certificado de homologación de tipo CE	欧盟型式检验证书	EU 型式検査合格証
Dichiarazione di conformità CEE	Declaración de conformidad de la CE	欧盟一致性声明	EU 適合宣言書
Tensione U _i	Tensión U _i	电压 U _i	電圧 U _i
Corrente I _i	Corriente I _i	电流 I _i	電流 I _i
Potenza P _i	Potencia P _i	功率 P _i	出力 P _i
Capacità interna efficace C _i	Capacidad interna efectiva C _i	内部有效电容 C _i	効果的な内部キャパシタンス C _i
Induttività interna efficace L _i	Inductividad interna efectiva L _i	内部有效电感 L _i	効果的な内部インダクタンス L _i
1) Oggetto 90 %, remissione sec. DIN 5033	1) Objeto 90 % de remision en base a DIN 5033	1) 90 % 漫反射物体按照 DIN 5033	1) 対象物 90 % の反射率 DIN 5033 に準拠
2) Alimentazione con separatore EN 2 Ex	2) Alimentación con seccionador EN 2 Ex	2) 絶縁スイッチング装置 EN 2 Ex 装備	2) 配有有隔离开关装置 EN 2 Ex
3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) Valores límite: Ondulación residual max. 0,4 V _{SS}	3) 操作电流 极间剩利率波幅度 max. 0,4 V _{SS}	3) 限界値 最大 0,4 V _{SS}
4) Con relatio chiaro / scuro 1:1	4) Con una relación claro / oscuro de 1:1	4) 亮 / 暗比 1:1	4) 明暗比率 1:1 の場合
5) Tempo di continuare di segnale a resistenza ohmica	5) Duración de la señal con carga ôhmica	5) 电阻性负载时，传感器检测到变化时输出信号的转换时间	5) 抵抗負荷における信号遷移時間
6) Tensione di taratura DC 50 V	6) Tensión tolerable DC 50 V	6) 额定电压 DC 50 V	6) 定格電圧 DC 50 V
7) A = U _V -collegamenti con protez. contro inversione di poli C = Soppressione impulsi di disturbo	7) A = Conexiones U _V a prueba de inversión de polaridad C = Represión de impulso de interferencia	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 噪声干扰脉冲抑制	7) A = U _V 接続 逆接保護 C = 干渉パルス制御
8) Trascurabilmente piccola	8) Despreciablemente pequeña	8) 几乎可以忽略	8) 無視できるほど小さい

FRANÇAIS	PORTUGUÊS	ITALIANO	ESPAÑOL	中文	日本語
Barrière à fibres optiques <div>avec lumière de rouge</div> Instructions de service	Barreira de luz <div>com luz vermelha visível (do campo espectral visível)</div> Instruções de operação	Barriera luminosa con conduttori luminosi <div>con luce rossa visibile</div> Struzioni d'uso	Barreras de luz con conductores de luz <div>con luce roja visible</div> Instrucciones de servicio	<div>使用光导体的光电开关</div> <div>带可见红光</div> <div>操作流程</div>	<div>光ファイバ付き光電センサ</div> <div>可視赤色投光光源</div> <div>取扱説明書</div>
<div> <div>Remarques relatives à la sécurité</div> <div> <div>➤ Marquage:</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ Satisfait au type de protection Sécurité intrinsèque selon EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) et EN 60947-5-6 (2000) (Sortie logique : NAMUR). La sécurité intrinsèque n'est assurée qu'en interconnexion avec un matériel électrique convenablement assorti et conformément au certificat de sécurité intrinsèque. Tenir compte des dispositions nationales d'installation et des données et recommandations contenues dans le certificat d'essai d'homologation CE.</div> <div> <div>➤ Lire les Instructions de Service avant la mise en marche.</div> <div>➤ Installation, raccordement et réglage ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.</div> <div>➤ Lors de la mise en service, protéger l'appareil de l'humidité et des saletés.</div> <div>➤ N'est pas un composant de sécurité au sens de la directive européenne concernant les machines.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Notas de segurança</div> <div> <div>➤ Identificação:</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ Corresponde ao tipo de proteção segurança intrínseca segundo EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) e EN 60947-5-6 (2000) (Saída de ligação: NAMUR). A segurança intrínseca só é garantida em conjugação com um meio de serviço correspondente e de acordo com o comprovante da segurança intrínseca. Devem ser observados os dados e as observações contidos no certificado de exame CE de tipo e as diretivas nacionais de instaladores.</div> <div> <div>➤ Antes do comissionamento dev ler as instruções de operação.</div> <div>➤ Conexões, montagem e ajuste devem ser executados exclusivamente por pessoal devidamente qualificado.</div> <div>➤ Guardar o aparelho ao abrigo de umidade e sujidade.</div> <div>➤ Não se trata de elemento de segurança segundo a Diretiva Máquinas da União Européa.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Avvertenze sulla sicurezza</div> <div> <div>➤ Contrassegno:</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ Corrisponde alla protezione a sicurezza intrinseca a norma EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) e EN 60947-5-6 (2000) (Uscita di commutazione: NAMUR). La sicurezza intrinseca è garantita soltanto in connessione con un dispositivo idoneo e secondo quanto indicato nella certificazione della sicurezza intrinseca. Attenersi ai dati ed alle istruzioni contenuti nell'attestato di certificazione CEE ed alle disposizioni nazionali di installazione.</div> <div> <div>➤ Leggere prima della messa in esercizio.</div> <div>➤ Allacciamento, montaggio e regolazione solo da parte di personale qualificato.</div> <div>➤ Durante la messa in esercizio proteggere da umidità e sporcizia.</div> <div>➤ Non componente di sicurezza secondo la Direttiva macchine EN.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>Indicaciones de seguridad</div> <div> <div>➤ Marcado:</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ Esto equivale al grado de protección «Seguridad intrínseca» según EN 60079-0 (2012), EN 60079-11 (2012), EN 60079-28 (2007) y EN 60947-5-6 (2000) (Salida de conexión: NAMUR). La seguridad intrínseca sólo está garantizada en el caso de una conexión con un equipo correspondiente, y conforme a la comprobación de seguridad intrínseca. Han de observarse los datos y las indicaciones incluidos en el certificado de homologación de tipo CE, y las normas de instalación nacionales.</div> <div> <div>➤ Leer el Manual de Servicio antes de la puesta en marcha.</div> <div>➤ Conexión, montaje y ajuste solo por personal técnico.</div> <div>➤ A la puesta en marcha proteger el aparato contra humedad y suciedad.</div> <div>➤ No es elemento constructivo de seguridad según la Directiva UE sobre maquinaria.</div> </div> </div> </div>	<div> <div>安全須知</div> <div> <div>➤ 标记</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia op is IIC T4 Gb.</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ 符合依据 EN 60079-0 (2012)、EN 60079-11 (2012)、EN 60079-28 (2007) 和 EN 60947-5-6 (2000)（开关输出端 NAMUR）的本质安全型防护等级。仅当组合相应的附属工艺装备并符合本质安全证明时，才能保证本质安全性。务请注意欧盟型式检验证书中包含的数据和提示以及相应的国家安装规定。</div> <div> <div>➤ 调试前请阅读操作说明。</div> <div>➤ 仅允许由专业人员进行接线、安装和设置。</div> <div>➤ 调试时应防止设备受潮或脏污。</div> <div>➤ 本设备非欧盟机器指令中定义的安全元件。</div> </div> </div> </div>	<div> <div>安全上の注意事項</div> <div> <div>➤ 認証番号：</div> <div> <div> <div> </div> <div> </div> <div> </div> </div> <div> <div>II 2G Ex ia gp is IIC T4 Gb.</div> </div> </div> </div> <div> <div>➤ EN 60079-0「2012年」、EN 60079-11「2012年」、EN 60079-28「2007年」および EN 60947-5-6「2000年」に準拠した本質安全防爆保護に適合「スイッチング出力 NAMUR」。この本質安全防爆構造は、付属する適切な関連装置と共に、本質安全証明に従って使用する場合にのみ保証されます。EU 型式検定合格証内に含まれるデータ および 注意事項、そして各国の製造者責任法令を遵守してください。</div> <div>➤ 使用を開始する前に取扱説明書をお読みください。</div> <div>➤ 接続、取付けおよび設定できるのは専門技術者に限ります。</div> <div>➤ 装置を使用開始する際には、濡れたり汚れたりしないように保護してください。</div> <div>➤ 本製品は EU 機械指令の要件を満たす安全コンポーネントではありません。</div> </div> </div>
<div> <div>Utilisation conforme</div> <div> <div>Conformité aux directives de protection antidéflagrante: Directive 94 / 9 / CEE.</div> <div>Les appareils sont de Catégorie 2 G et peuvent s'utiliser dans les atmosphères explosibles de « Zone 1 » et « Zone 2 ».</div> <div>La barrière réflex WLL24-2Exi est un capteur optoélectronique qui s'utilise pour la saisie optique de choses, d'animaux et de personnes sans aucun contact.</div> </div> </div>	<div> <div>Especificações de uso</div> <div> <div>Conformidade com a diretiva de proteção contra a explosão: diretiva 94 / 9 / CE.</div> <div>Os aparelhos correspondem à categoria 2 G e podem ser utilizados nas áreas expostas ao perigo de explosão «zona 1» e «zona 2».</div> <div>A barreira de luz com reflexão por espelho WLL24-2Exi é um sensor opto-eletrônico que serve para a análise ótica, sem contato, de objetos, animais e pessoas.</div> </div> </div>	<div> <div>Impiego conforme agli usi previsti</div> <div> <div>Conformità alle direttive sulla protezione antideflagrante: direttiva europea 94 / 9 / CE.</div> <div>Gli apparecchi rientrano nella categoria 2 G e possono essere impiegati nelle zone a rischio di esplosione «Zona 1» e «Zona 2».</div> <div>La barriera luminosa a riflessione WLL24-2Exi è un sensore optoelettronico che viene impiegatoper il rilevamento ottico a distanza di oggetti, animali e persone.</div> </div> </div>	<div> <div>Uso conforme a lo previsto</div> <div> <div>Conformidad con la directiva relativa a la protección contra explosiones: Directiva CE 94 / 9 / CE.</div> <div>Los aparatos cumplen la categoría 2 G y pueden utilizarse en las áreas «Zona 1» y «Zona 2» con riesgo de explosiones.</div> <div>La barrera fotoelectrica de reflexión WLL24-2Exi es un sensor opto-electrónico, empleado para detección óptica y sin contacto de objetos, animales y personas.</div> </div> </div>	<div> <div>正确使用须知</div> <div> <div>防爆指令合规性：EC 指令 94 / 9 / EC。</div> <div>设备符合 2G 类别并可用于“1 区”和“2 区”的易爆环境。</div> <div>反射光栅 WLL24-2Exi 是一种光电传感器，用于对物体、动物和人体进行无接触的光学检测。</div> </div> </div>	<div> <div>使用目的</div> <div> <div>防爆指令適合：EC 指令 94 / 9 / EG。</div> <div>同デバイスは、カテゴリ 2 G に対応しており、爆発の危険のある領域「ゾーン 1」および「ゾーン 2」で使用することができます。</div> <div>リフレクタ形光電スイッチ WLL24-2Exi とは光電センサであり、物体、動物または人物などを光学技術により非接触で検知するための装置です。</div> </div> </div>
<div> <div>1</div> <div>Ouvrir le couvercle et le capot de protection du détecteur reflex ; veiller à ce qu'aucune saleté ne pénètre dans l'appareil.</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>Abrir a tampa e a chapa protetora a foto-célula; atenção para não deixar entrar pó no interior do aparelho.</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>Aprire il coperchio e la copertura di protezione del sensore luminoso; fare attenzione che non penetri sporcizia nell'apparecchio.</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>Abrir la tapa y la caperuza de protección del palpador fotoeléctrico de reflexión; procurar que no caiga suciedad en el aparato.</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>打开光电传感器的盖子和保护套；注意污渍不得进入设备内部。</div> </div>	<div> <div>1</div> <div>光電スイッチのふたと保護カバーを開く： デバイス内部に 汚れが入り込まないように注意します。</div> </div>
<div> <div>2</div> <div> <div>Seulement pour les versions à connecter :</div> <div>Le connecteur peut pivoter horizontalement (H) et verticalement (V). Enfiler la boîte à conducteurs sans aucune tension et la visser. Pour le raccordement dans B on a: brn = brun, blu = bleu.</div> <div>Seulement pour les versions à réceptacle de raccordement à bornes: Desserrer l'assemblage vissé M16, enlever le bouchon d'étanchéité. La sortie des conducteurs peut pivoter horizontalement (H) et verticalement (V). Faire passer la ligne d'alimentation exempte de tension et raccorder le détecteur reflex suivant le schéma de circuit B et serrer de nouveau l'embout vissé M16 avec son joint afin d'assurer le degré de protection IP de l'appareil.</div> <div>Fermer le volet de protection.</div> <div>Visser le capteur sur un support approprié (par ex. équerre de fixation SICK).</div> <div>Appliquer la tension de service au capteur (voir inscription indiquant le modèle).</div> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <div>Vale somente para as versões com conetores:</div> <div>Os conetores dos aparelhos giram na horizontal (H) e na vertical (V). Enfiar a caixa de cabos sem torções e aparafusá-la. Para a ligação elétrica em B é: brn = marron, blu = azul.</div> <div>Só vale para os tipos com espaço para ligação de bornes: Afrouxar aconexão rosçada M16, retirar a rolha de vedação. Saída da linha para giram na horizontal (H) e na vertical (V). Introduzir o cabo de força sem torção e conectar a foto-célula conforme indicado no esquema elétrico B e voltar a apertar a união rosçada M16 com vedação para garantir o grau de proteção IP do aparelho.</div> <div>Fechar a chapa protetora.</div> <div>Aparafusar o sensor em suporte apropriado (p.ex. cantoneira de suporte SICK).</div> <div>Ligar o sensor à tensão de serviço (vide a indicação do tipo).</div> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <div>Solo con spine:</div> <div>Spina apparecchio orientabile in orizzontale (H) e in verticale (V). Inserire scatola esente da tensione e avvitare stringendo. Per collegamento B osservare: brn = marrone, blu = blu.</div> <div>Solo versioni con vano morsetti:</div> <div>Svitare, estrarre tappi ermetizzanti. Uscita cavo orientabile in orizz-zontale (H) e in verticale (V). Introdurre senza trazione il cavo di alimentazione e collegare il sensore luminoso secondo lo schema B e stringere di nuovo il collegamento a vite M16 con guarnizione, in modo da garantire il grado di protezione IP dell'apparecchio.</div> <div>Chiudere la copertura di protezione.</div> <div>Avvitare il sensore su un supporto adatto (es. angoli di fissaggio SICK).</div> <div>Collegare il sensore alla tensione di esercizio (vedi targhetta di identificazione).</div> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <div>Solo en conectores:</div> <div>Conector del aparato orientable en horizontal (H) y vertical (V). Insertar y atornillar bien la caja de conexiones sin tensión. Para conectar en B: brn = marrón, blu = azul.</div> <div>Solo en las versiones con cámara de bornes:</div> <div>Aflorar el prensaestopas M16. Quitar los tapones de hermetización. Salida de la línea orientable en horizontal (H) y vertical (V). Pasar el cable de alimentación libre de tensión y conectar el palpador fotoeléctrico de reflexión siguiendo el esquema de conexiones B, y volver a apretar la unión rosçada M16 con la junta para asegurar el grado de protección IP del aparato.</div> <div>Cerrar la trampilla de protección.</div> <div>Atornillar el sensor en un soporte adecuado (p. ej. escuadra de sujeción de SICK).</div> <div>Conectar el sensor a la tensión de servicio (ver la placa de características).</div> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <div>扫描原理：</div> <div>物件的运动方向应与光探测器适当相应。</div> <div>检查使用条件，如开关距离、物体大小，并与图中的特征线进行比较。</div> <div>扫描范围设置</div> <div>将开关距离设置为最大。</div> <div>将检测物定位。将光斑对准物体，物体上可以看到红 色光点。受光灯应显亮， 不亮或闪亮时，重新校准光 探测，清洁及检查使用条件。</div> <div>沿最小值方向转动旋钮，在其熄灭前切勿中断这一动作。不断重复这一过程，直至精确达到设备开 关阈值。</div> <div>透射原理：</div> <div>反向安装光导体并粗略校准。安装时应注意有效距离（参见本操作说明书末页的技术数据）。</div> <div>将传感器接上工作电压（参考标签上的型号）。</div> <div>校准受光：</div> <div>将旋钮调至最大。</div> <div>调节光导体长度，直至受光指示灯长亮。</div> <div>物体识别检查：</div> <div>将物体置于光路中，接收指示灯须熄灭。如果指示灯仍然亮起或闪烁，则通过旋钮减小灵敏度，直至其熄灭。移开物体后，指示灯必须重新亮起；否则须更改灵敏度，直至开关阈正确设置。</div> </div> </div>	<div> <div>2</div> <div> <div>以下のプラグタイプの場合のみ：</div> <div>デバイスプラグは水平「H」および垂直「V」に動かすことができます。ケーブルプラグをケーブルに張力がかからないように差し込み、ネジ止めします。</div> <div>B の接続：brn = 茶、blu = 青。</div> <div>端子接続ネジ仕様の場合のみ：</div> <div>M16 ネジ止めを外し、シールキャップを取り除きます。ケーブル出口は水平「H」および垂直「V」に動かすことができます。ケーブルがかつていない電源供給ケーブルを通し、光電スイッチを取付け図 B に従って接続し、デバイスの IP 保護等級を確保するために、シールを再び M16 ネジで締め付けます。</div> <div>保護キャップを閉じます。</div> <div>適切なホルダーにセンサを取り付けてください。適切な ギユメは、SICK の付属品プログラムで見つけることができます。</div> <div>センサに稼働電圧を供給します「型式ラベル参照」。</div> <div>ボタン原理：</div> <div>対象物の移動方向がセンサに対し、相対的になるように維持します。スイッチング距離、対象物の大きさなどの使用条件を点検し、図の指数と比較します。</div> <div>検出距離の設定</div> <div>スイッチング距離を最大に設定します。</div> <div>対象物を位置付けします。光点を対象物に位置づ けます。対象物上に赤色の投光スポットが見えます。 信号強度表示は継続して点灯していなければなりません。信号強度表示が点灯しないまたは点滅する場合は、光電スイッチを改めて調節し、汚れを取り除くか、あるいは使用条件を確認してください。</div> <div>表示灯が消えない場合は、消えるまでロータリースイッチをマイナス方向へ回します。スイッチング閾値が正確に設定されるまで手順を繰り返します。</div> </div> </div>
<div> <div>3</div> <div> <div>Principe à détecteurs :</div> <div>Respecter le sens de déplacement de l'objet par rapport au capteur. Vérifier les conditions d'utilisation telles que distance de détection, taille de l'objet et les comparer à la courbe caractéristique du diagramme.</div> <div>Réglage Distance de détection :</div> <div>Régler la distance de détection sur max. Positionner l'objet. Pointer la tache lumineuse vers l'objet. La tache rouge émise est visible sur l'objet. Le témoin de réception doit rester allumé en permanence. S'il n'est pas allumé ou s'il clignote, nettoyer ou ajuster à nouveau le détecteur, ou vérifier les conditions d'utilisation.</div> <div>Enlever l'objet, le témoin de réception doit s'éteindre. S'il ne s'éteint pas, tourner le bouton rotatif en direction max. jusqu'à ce qu'il s'éteigne.</div> </div> </div>	<div> <div>3</div> <div> <div>Princípio exploração:</div> <div>Observar sempre o sentido de movimento do objeto para com o sensor.</div> <div>Controlar os parâmetros de operação, como sejam raio de exploração, dimensões do objeto, e compará-los com a linha caraterística do diagrama.</div> <div>Regulação da amplitude do sensor:</div> <div>Colocar o raio de exploração no max. Posicionar o objeto. Centrar o ponto de luz no objeto. O ponto da luz deve ser visível sobre o objeto. O sinal de recepção deve acender em permanência. Caso não acenda ou acenda em intermitência, o sensor deve ser ajustado de novo, limpo, ou os parâmetros de operação devem ser controladas.</div> <div>Remover o objeto, e a visualização apaga. Se nao for caso disso, rodar o botao, pelo menos, na direção max., até que a vidualização apague.</div> </div> </div>	<div> <div>3</div> <div> <div>Principio di funzionamento a sensore:</div> <div>Mantenere la direzione di moto dell'obbiettivo in relazione al sensore. Verificare le condizioni di impiego quali distanza di ricezione, dimensione dell'oggetto e confrontare con la curava caratteristica nel diagramma.</div> <div>Impostazione distanza di ricezione:</div> <div>Impostare la distanza di ricezione su max. Posizionare l'oggetto. Il raggio di luce rossa deve essere visibile sull'oggetto. L'indicatore di ricezione deve essere acceso permanentemente. Se resta spento oppure lampeggia, riaggiustare il sensore oppure pulire oppure verificare nuovamente le condizioni di impiego.</div> <div>Rimuovere l'oggetto, l'indicatore di ricezione deve spegnersi. Se non si spegne, ruotare la manopola verso max. finch, si spegne.</div> </div> </div>	<div> <div>3</div> <div> <div>Principio de funcionamiento a objeto:</div> <div>Mantener el sentido de movimiento del objeto paralelamente al sensor. Comprobar las condiciones de trabajo, como alcance de deteccion, tamaño del objeto y compararlo con la línea característica en el diagrama.</div> <div>Ajuste del alcance de detección:</div> <div>Ajustar al max. el alcance de detección. Posicionar el objeto. Orientar la mancha fotoeléctrica hacia el objeto. Mancha fotoeléctrica roja emitida visible sobre el objeto. El piloto de recepción debe encenderse permanentemente. Si no se enciende o parpadea, ajustar entonces de nuevo el detector fotoeléctrico, limpiarlo y comprobar las condiciones de empleo.</div> <div>Alejar el objeto; debe apagarse el indicador de función. Si no se apaga, girar entonces el botón giratorio en dirección de max. hasta que se apague.</div> </div> </div>	<div> <div>3</div> <div> <div>扫描原理：</div> <div>物件的运动方向应与光探测器适当相应。</div> <div>检查使用条件，如开关距离、物体大小，并与图中的特征线进行比较。</div> <div>扫描范围设置</div> <div>将开关距离设置为最大。</div> <div>将检测物定位。将光斑对准物体，物体上可以看到红 色光点。受光灯应显亮， 不亮或闪亮时，重新校准光 探测，清洁及检查使用条件。</div> <div>沿最小值方向转动旋钮，在其熄灭前切勿中断这一动作。不断重复这一过程，直至精确达到设备开 关阈值。</div> <div>透射原理：</div> <div>反向安装光导体并粗略校准。安装时应注意有效距离（参见本操作说明书末页的技术数据）。</div> <div>将传感器接上工作电压（参考标签上的型号）。</div> <div>校准受光：</div> <div>将旋钮调至最大。</div> <div>调节光导体长度，直至受光指示灯长亮。</div> <div>物体识别检查：</div> <div>将物体置于光路中，接收指示灯须熄灭。如果指示灯仍然亮起或闪烁，则通过旋钮减小灵敏度，直至其熄灭。移开物体后，指示灯必须重新亮起；否则须更改灵敏度，直至开关阈正确设置。</div> </div> </div>	<div> <div>3</div> <div> <div>透過原理：</div> <div>光ファイバを向かい側に取り付け、おおまかに方向を合わせます。その際検出距離範囲に注意します「本取扱説明書の終わりにある技術仕様を参照」。</div> <div>センサに稼働電圧を供給します「型式ラベル参照」。</div> <div>受光調整：</div> <div>ロータリースイッチを最大に設定します。</div> <div>受光表示灯が恒久的に点灯するまで光ファイバを調整します。</div> <div>対象物検出の点検：</div> <div>対象物を光軸に移動させます。信号強度表示が消えるはずですが、点灯し続けます。または点滅する場合、消灯するまでロータリースイッチの感度を下げてください。対象物を除去した後、表示が再び点灯しなければなりません。そうでない場合には、スイッチング閾値が正しく調整されるまで、感度を変更します。</div> </div> </div>
<div> <div>4</div> <div> <div>Principe unidirectionnel :</div> <div>Installer le câble à fibres optiques en face, et l'aligner de façon grossière. Ce faisant, tenir compte de la portée (voir les caractéristiques techniques à la fin des présentes Instructions de Service).</div> <div>Ajustement Réception de la lumière :</div> <div>Régler le bouton rotatif en position max.</div> <div>Ajuster le câble à fibres optiques jusqu'à ce que le témoin de réception reste allumé en permanence.</div> <div>Contrôle Saisie de l'objet :</div> <div>Placer l'objet sur la trajectoire du rayon lumineux ; le témoin de réception doit s'éteindre. S'il reste allumé ou s'il clignote, réduire la sensibilité au bouton rotatif jusqu'à ce que le témoin s'éteigne. Lorsqu'on enlève l'objet, le témoin doit à nouveau s'allumer ; si ce n'est pas le cas, modifier la sensibilité jusqu'à ce que le seuil de détection soit correctement réglé.</div> </div> </div>	<div> <div>4</div> <div> <div>Princípio direção única:</div> <div>Montar o condutor da luz em frente e proceder à retificação por estimativa.</div> <div>Atender à amplitude de alcance (Ver dados técnicos destas instruções de uso).</div> <div>Colocar o sensor na tensao de serviço (ver letreiro de tipo).</div> <div>Regulação recepção luz:</div> <div>Botao giratório. Regular ao ponto max.</div> <div>Ajustar o condutor da luz, até que o monitor monitor acenda em luz permanente.</div> <div>Controle da exploração do objeto:</div> <div>Colocar o objeto à entrada de incidência dos raios de luz; apagar a indicação de recepcao mu. Se a luz continuar a acender ou fizer sinais intermitentes, reduzir a sensibilidade no botao rotativo até a luz apagar. Depois de remover objeto mu , a lâmpada voltará a acender; se nao for caso disso, alterar a sensibilidade, até que a fase de ligação esteja corretamente ligada.</div> </div> </div>	<div> <div>4</div> <div> <div>Manutenzione</div> <div>Le barriere fotoelettriche SICK sono esenti da manutenzione. Consigliamo di pulire in intervalli regolari</div> <div>- le superfici limite ottiche</div> <div>- verificare i collegamenti a vite e gli innesti a spina.</div> <div>Non è consentito effettuare modifiche agli apparecchi.</div> </div> </div>	<div> <div>4</div> <div> <div>Principio unidireccional:</div> <div>Montar enfrente el conductor de luz y ajustarlo aproximadamente. Tener en cuenta el alcance (ver Características Técnicas al final del presente Manual de Servicio).</div> <div>Conectar el sensor a la tensión de servicio (ver impresión de tipo).</div> <div>Ajuste de recepción de luz:</div> <div>Ajustar el botón giratorio al max.</div> <div>Ajustar el conductor de luz hasta que el indicador de recepción se mantenga permanentemente encendido.</div> <div>Control de detección de objeto:</div> <div>Colocar el objeto en el paso del haz; debe apagarse el piloto de recepción. Si continúa encendido o parpadea, reducir entonces la sensibilidad por medio del botón giratorio hasta que se apague. Al quitar el objeto debe volverse a encender; si no fuera así, modificar entonces la sensibilidad hasta que el umbral de detección quede correctamente ajustad.</div> </div> </div>	<div> <div>4</div> <div> <div>保养</div> <div>SICK 光电开关无需保养。</div> <div>我们建议，定期</div> <div>- 清洁镜头检测面</div> <div>- 检查螺丝接头和插头连接。</div> <div>不得对设备进行任何改装。</div> </div> </div>	<div> <div>メンテナンス</div> <div>SICK の光電スイッチはメンテナンス不要です。</div> <div>推奨する定期的な保全作業</div> <div>- レンズ境界面の清掃</div> <div>- ネジ締結と差込み締結の点検</div> <div>デバイスに変更を加えることは一切禁止されています。</div> </div>